



# SCHÉMATA BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ


SYSTÉM "CATUS"  
(vnitřní čela)




SYSTÉM "CATUS"  
(vnější čela)



SYSTÉM "INNOX"




SYSTÉM "ARX"




ZÁMEK JE UMÍSTĚN NA STRANĚ BOČNÍHO VSTUPU, POKUD BOČNÍ VSTUP NEJENÍ, NEBO JE V PROVEDENÍ PŘES CELÝ SEGMENT, JE ZÁMEK UMÍSTĚN NA PRAVOU STRANU (PŘI POHLEDU NA VELKÉ ČELO)


UMÍSTĚNÍ ZÁMKŮ



SYSTÉM "FORTIS"  
(vnitřní čela)



SYSTÉM "FORTIS"  
(vnější čela)



NASTAL ČAS POTĚŠENÍ A RELAXACE...